



MANUELL KANALSÖKNING DILOG.

För att rensa befintliga kanallistor gör först en fabriksåterställning:

- 1) Tryck Meny på fjärrkontrollen.
- 2) Välj Systeminformation med pil-tangenterna. Tryck OK på fjärrkontrollen.
- 3) Välj "fabriksinställning", Tryck på OK på fjärr kontrollen , ändra till "ja", gå ned till start, tryck OK
- 4) I språkvalsmenyn, tryck exit
- 5) I tv utgångsmenyn, välj det alternativ du föredrar, tryck exit
- 6) I menyn klocka, tryck exit

För att sedan söka in kanalerna manuellt:

- 1) I menyn "sök kanaler", ändra sökningstyp till "manuell"
- 2) Gå ett steg ned till kanal, bläddra till första kanalnumret (mux) på den sändare du tar emot signalen ifrån. Se lista över sändare på:
<http://www.teracom.se/?page=5882>
- 3) Gå ned till starta sökning, tryck OK.
- 4) När sökningen är klar, tryck OK, sedan "meny"
- 5) Upprepa steg 2,3,4 för varje kanalnummer (mux) som finns på Er sändare.
- 6) När alla kanalnummer är sökta, gå ur menyn med "exit".